



- 1 I campioni dovranno essere posti in un box a triplo involucro il quale dovrà riportare il BARCODE dei medesimi campioni;
- 2 il box, a sua volta, dovrà essere inserito in apposito sacchetto di plastica chiuso;
- 3 il sacchetto di plastica, dovrà infine, essere inserito nella borsa termica con il necessario materiale refrigerante.
- 4 Dovrà essere prevista una duplice etichettatura sia sul box che sul sacchetto di plastica:

- **ETICHETTA N. 1** "in caso di danneggiamento o di perdita avvisare immediatamente la mittente azienda/struttura sanitaria";

- **ETICHETTA N.2** "



" etichetta di orientamento da apporre sui due lati.